

¿Cómo funciona?



Repartidores

1

Selecciona tu **empresa de paquetería**. Si no aparece, pulsa "Otra empresa". Cualquier empresa puede entregar.

2

Escanea el **código de barras del paquete** o selecciona "Escribir código" para identificar el paquete.

3

Introduce el **nombre del destinatario** o código de invitado.

4

Elige el **tamaño** de la puerta. Se abrirá automáticamente.

Una vez introducido el paquete, cierra la puerta.

Si quieres otra puerta de diferente tamaño cierra la puerta para modificarlo en la siguiente pantalla.

Si la puerta no se cierra en 30sg la operación se cancelará automáticamente.

✓

Si quieres acuse de entrega selecciona "Pulsa para obtener acuse".

Si quieres otro tamaño de puerta selecciona "volver a abrir la puerta".

Si no realizas ninguna interacción en 30 sg, la entrega se confirmará automáticamente.



Usuarios

1

Recibirás un **correo** con el QR y código de entrega. Puedes elegir cuál usar.

2

En la pantalla del locker, selecciona la opción "recoger" y escanea o teclea el código del correo. La puerta se **abrirá** automáticamente. Recoge tu paquete y cierra la puerta.

✓

Recibirás un correo con la **confirmación** de la recogida.

¿Y si yo quiero entregar?

Sigue los mismos pasos que "Repartidores". En el paso 1 selecciona "Otra empresa" y escribe el concepto de tu paquete en "escanea el código de barras del paquete". También puedes omitir este paso seleccionando "No tengo un código de barras".

Continúa el resto de pasos de la misma forma.

